


GHOSTDRONE 2.0

运动相机 (4K)

使用手册



EHANG | 亿航


免责声明

使用相机前，请仔细阅读说明书，了解具体使用步骤及注意事项。了解产品的使用方法及应用范围。因使用不当而造成的相机、飞行器及周边连接件的损坏，或非相机本身质量问题产生的损坏所导致的财产和人身的损害，本公司均不承担任何责任。


■介绍

本相机拥有超迷你外观,轻巧便携、操作简单,自带TV模式随时输出图像。不仅拥有单拍、连拍多种拍照模式,更有4K高清摄像,全方位满足您的拍摄需求。


■结构图



- ① OK键
- ② 工作状态指示灯
- ③ LED状态显示屏
- ④ 电源键/模式键
- ⑤ 状态指示灯/充电指示灯
- ⑥ HDMI输出
- ⑦ USB口, AV输出口
- ⑧ DOWN向下键
- ⑨ UP向上键
- ⑩ 电池盖
- ⑪ Micro SD卡槽



■ LED显示状态说明







- ① 当前模式:录像/拍照
- ② 系统时间
- ③ 分辨率设置
- ④ 时间/照片剩余张数
- ⑤ WDR开关显示
- ⑥ 视角设置显示
- ⑦ 电量显示

注:使用相机前,请将Micro SD卡清空并格式化成FAT32格式,单元大小32K,必须选用C10高速Micro SD卡或同等级别的Micro SD卡(当卡速度不够时,会提示Card speed low),详情请看第15页。

相机安装于飞行器上进行航拍的情况下,航拍结束后需短按“OK键”暂停录像,再关闭飞行器电池,否则有可能损坏录像。

■ 按键说明

	名称	功能	描述
	电源键/ 模式键	开机/关机 切换模式	短按开机,长按3秒关机;拍照/录像模式切换
	OK键	开始/停止录像	短按确认
	UP键	增加	进入菜单设置/增加菜单选项
	DOWN键	减少	进入菜单设置/减少菜单选项

■ 参数

	拍照分辨率	16M/8M/5M
	AV输出制式	PAL/NTSC
	HDMI 输出	YES
	Micro SD卡要求	Class 10及以上级别的Micro SD卡
	支持Micro SD卡	64GB (Max)
规格	尺寸	59×41×21 mm
	重量	70 g
	电池容量	1600 mAh
	工作时间	约1.5小时
	充电时间	2-3小时
	压缩格式	H.264
	录像/拍照文件格式	*.MP4 / *.JPG
光学	光圈	F/2.8
	角度	120度 对角
电器参数	工作电压	5 V
	工作电流	400 mA
工作模式	普通录像、普通拍照、延时录像、延时拍照、11连拍	

注：电池：可拆卸。

USB口：兼容亿航三轴云台、GoPro 云台

■ 菜单说明

 <p>SIZE</p>	<p>录像分辨率： 4K 24fps/ 2.5K 30fps/1080P 60fps/ 720P 120fps 等可调。</p>
 <p>CYCLE-5MIN</p>	<p>循环录像： 关闭/开启，开启后，会以每段时长5分钟的视频 来录像，如果卡满会自动覆盖最早的文件。</p> <p>建议：如果在车载监控使用，打开此功能。</p>
 <p>WDR</p>	<p>宽动态： 开启宽动态功能后，视频的宽容度会提高。建议 阴天使用，晴天有可能会造成曝光过度。</p> <p>建议：如果在晴天时，请关闭此功能。</p>
 <p>BURST-1S</p>	<p>11连拍模式 1秒连拍11张照片。开启后，拍照模式下，变成连 拍模式。</p>

 <p>ISO</p>	<p>ISO调整： AUTO/100/400/1600, 调整拍照的ISO值。 建议：拍照的时候需要保持相机稳定。</p>
 <p>COLOR</p>	<p>彩色调整： 标准/鲜艳。可以调节拍照/录像的效果。 建议：需要后期，请使用标准色彩。</p>
 <p>TIMELAPSE</p>	<p>延时录像： 关闭/0.5秒/3秒可调。用于设定延时录像的时间间隔。</p>
	<p>USB电源开机自动录像。开启后，通过USB供电开机后会自动开启录像。 建议：如果在车载/航拍使用，打开此功能。</p>
 <p>SIZE</p>	<p>拍照分辨率： 16M/8M/5M可选。 建议：选用16M</p>

 <p>INTERVAL</p>	<p>间隔拍照模式： 关闭 /3 秒 /10 秒 /30 秒可调。调节后，会按照设定的时间间隔拍照。拍照模式下，会变成连拍模式。 拍照模式下，会变成连拍模式。</p>
 <p>SHARPNESS</p>	<p>锐度调节： 高/中/低可调。设置后画面锐度会改变。锐度越低，夜视效果越好。 建议：录像建议锐度使用“中”。拍照模式下，拍近景或者晚上时，建议使用“中”。拍远景时，建议使用“高”。</p>
 <p>STAMPING</p>	<p>时间标签： 开启/关闭。开启后，可以将时间水印叠加在照片或者录像中。</p>
 <p>TV-MODE</p>	<p>TV输出制式： PAL/NTSC</p>
 <p>AUTO POWER OFF</p>	<p>USB断电自动关机功能，如果USB供电断开30秒后，机器会自动关机。 建议：在航拍中打开此功能。</p>

 <p>ANGLE</p>	<p>视角调节： 大/中/小(L/M/S) 视角范围可调。</p>
 <p>FORMAT</p>	<p>格式化： 可以格式化Micro SD卡, 开机后, 如果卡的格式不对, 机器会提示“Please format card”, 此时, 请在本机上执行格式化功能。 建议:新机器先在机器上格式化一次。</p>
 <p>DEFAULT</p>	<p>恢复出厂设置： 可以将机器各项参数恢复出厂设置。 建议:如果机器有任何问题, 先恢复出厂设置, 然后重新开机一次。</p>
<p>V1.0 VERSION</p>	<p>系统版本号： 可以查看系统版本号。</p>

■ 充电

使用USB线与手机充电器连接,或者电脑连接。关机充电,或者使用1A充电器能加快充电时间。充满电后,充电指示灯会灭。

■ 传输文件

1. 使用USB线与电脑连接,开机;
2. 找到“可移动磁盘”,视频文件在DV目录下。

■ 售后说明

产品出货前会经过严格的检验,请用户在阅读并熟悉操作后再使用。非人为问题12个月内保修。如有撕毁产品出厂标识,亿航默认为放弃保修,但可以提供有偿维修。

■ 联系我们

官网:www.ehang.com
官方微信:EhangUAV
官方微博:亿航智能

服务邮箱:service@ehang.com
售后热线:400-622-1638
服务时间:周一至周五 9:00-18:00

企业标准: Q/ EHT 001-2017
最终解释权归广州亿航智能技术有限公司所有

EHANG | 亿航

www.ehang.com