
亿航智能科技 EHang GHOST 2.0
工具包

用户操作手册

2015 年 11 月

目 录

1	系统背景.....	3
2	使用说明及配置.....	3
2.1	文档说明.....	3
2.2	阅读对象.....	3
2.3	安装说明.....	3
3	连接飞行器.....	3
4	基本功能设置操作.....	5
4.1	更新飞行器固件参数.....	5

1 系统背景

目前飞行器的固件和参数出厂时，已按照最新的版本进行更新设置，但随着我司技术人员的深入研究，对现有固件和参数设置，会不断的升级与更新，以达到最优的飞行效果，如该两部分内容不作修改，可能会对飞行器的飞行造成影响，故而需要用户自己去安装下载 EHang GHOST 2.0 工具包，完成固件和参数的配置更新。

2 使用说明及配置

2.1 文档说明

本文档主要从系统的基本安装下载入口和使用操作上进行阐述，为广大飞友们提供刷新固件参数的依据。

2.2 阅读对象

本文适合系统最终使用者阅读。

2.3 安装说明

本软件仅支持 Windows 10、Windows 8、Windows 8.1、Windows 7 操作系统的安装，其他系统暂不提供支持。

3 连接飞行器

- 首先用户点击安装好的软件图标，如下图所示：



- 点击图标后，页面如下图所示：



- 用 USB 线连接飞行器和电脑，点击“连接”按钮（如果长时间无响应，请插拔 USB 线重试）连接成功后，页面显示如下所示：





4 基本功能设置操作

4.1 更新飞行器固件参数

- 连接成功飞机后，点击“更新飞行器固件”按钮，页面显示当前固件的最新版本号 and 更新时间，如不刷新，请点击取消，如下图所示：




- 点击“立即刷入”按钮，弹出提示对话框，按照页面的提示，30 秒内插拔 USB 线与飞行器的连接后，点击确定按钮，如下图所示：



- 连接 USB 线后，点击弹出确定对话框后，页面显示刷新固件的进度页面，如下图所示：



- 刷新完固件，弹出提示设置参数的页面，查看飞机的头灯稳定闪烁的状态时，点击“连接”按钮，页面随即显示刷新参数的进度页面，如下图所示：



- 当完成进度安装后，页面如下图所示：

